



# SEMPERGREEN® VEGETATIONSMATTOR

## ARBETSBESKRIVNING

### 1. LEVERANSSKEDET - FÖRBEREDELSE

#### Kontrollera:

- Att takytan är avstädad.
- Tätskiktet så att det är fritt från synliga skador.
- Att kantavslut har monterats där så erfordras.
- Att alla andra entreprenader i anslutning till taket har avslutats.
- Att sedumleveransen är levererad i utsatt tid.
- Att alla säkerhetsföreskrifter följs såsom fallskydd, varselväst, hjälm, skor med stålhätta etc.
- Att ett planeringsschema beträffande personal, lossning, kranlyft och avfallshantering är upprättat.
- Att erforderlig bevattning finns tillgänglig/uppdragen på taket innan igångsättandet.

#### Följande verktyg ska finnas:

- Isoleringssax (för delning av hela mattor i upprullat skick)
- Stanleykniv med böjt blad/pappkniv (för delning av dränerande material)
- Sopborste
- Sopsäckar
- Vegetationsax (kan beställas av Eurotema/Sempergreen)

#### ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ VID LEVERANS

Kontrollera vid leverans/lossning att vegetationsmattorna ej är varma. Om så är fallet skall mattorna rullas ut omgående.

Om möjligt, placera pallarna i skuggan efter lossning.

Placera pallarna på taket så att vikten belastar bärande punkter.



*Naturally*



# SEMPERGREEN<sup>®</sup> VEGETATIONSMATTOR

## ARBETSBESKRIVNING

### 2. MONTAGESKEDET - FÖR LÅGLUTANDE & LUTANDE TAK

För låglutande tak (0-5°);      börja på steg 1  
För lutande tak (6-27°);      börja på steg 2

#### STEG 1 Dräneringsmatta

Rulla ut dräneringsmattan, kant i kant, tvärs takets fallriktning. Säkerställ så att den överlappande separationsfilten i dräneringsmattans tvärskarv överlappar med nästa dräneringsväd.



#### STEG 2 Fukthållande filt

Rulla ut den fukthållande filten ovanpå dräneringsmattan. Säkerställ så att den fukthållande filten appliceras över hela ytan utan synliga glipor.



*Naturally*



# SEMPERGREEN<sup>®</sup> VEGETATIONSMATTOR

## ARBETSBEKRIVNING

### STEG 3

Bevattna sedan filten så den blir helt vattenmättad. I torrt skick tar filten upp max. 10 liter/m<sup>2</sup>.



### STEG 4 Montage av vegetationsmattan

Placera ut vegetationsmattan med överlappet uppåt i rullen. Hantera mattorna varsamt.



### STEG 5

Säkerställ att placeringen är korrekt och rulla sedan ut mattan.



### STEG 6

Efter utrullning, justera rullens placering varsamt och kontrollera att samtliga sidor överlappar ca 30 mm.



*Naturally*



# SEMPERGREEN® VEGETATIONSMATTOR

## ARBETSBEKRIVNING

### STEG 7

Vegetationsmattorna tillskåres vid behov. Antingen kan de kapas i upprullat skick med hjälp av en isoleringskniv, alternativt med särskilda saxar. Dessa kan beställas separat och medfölja leveransen. Meddela oss i sådana fall på [gronatak@eurotema.se](mailto:gronatak@eurotema.se)



### STEG 8

När alla vegetationsmattorna är monterade, fyll ut alla ev. glipor och/eller skador i vegetations-skiktet med takjord.

### STEG 10

Sjöstenen appliceras med tjocklek ca 5cm i områden med skugga samt vid t.ex vertikaler, runt hinder, under takstegar, solceller etc. eller om så önskas för estetisk anledning. Om sjöstenen appliceras för gångstråk måste det underliggande tätskiktet skyddas med min. 300 g/m<sup>2</sup> skyddsfilter av polyester.

Sjöstenen levereras i säckar om 20 kilo styck. Exempelvis behövs det ca 2,5 säckar för att täcka 1m<sup>2</sup>.

### STEG 9

Vid avslutat arbete, bevattna ytterligare en gång vid torr väderlek. Då den fukthållande filten redan är vattenmättad räcker det med max 5 liter/m<sup>2</sup>.



*Naturally*